

MODELL IND35 UND IND45

BEDIENUNGSANLEITUNG

Riwa Limited
Oakhurst Drive
Cheadle Heath
Stockport
Cheshire SK3 0XT
Großbritannien

TEL: +44 161 428 0622
TEL: +44 161 428 1239
E-Mail: info@riwa.co.uk

ALLGEMEINES

Die Insektenvernichter mit Haftfolie IND35 und IND45 können an der Wand befestigt oder an der Decke aufgehängt werden. Nach der Installation sollten diese Geräte ständig eingeschaltet bleiben und nur noch zur Wartung bzw. Reinigung ausgeschaltet werden

FUNKTIONSPRINZIP

Die Insekten werden von ganz speziellen Leuchtstofflampen angezogen. Diese nach den Vorgaben von Riwa hergestellten Insektenlocklampen strahlen ein ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von 357 Nanometern aus, das auf die meisten Insekten eine sehr hohe Anziehungskraft ausübt. Dieses UV-Licht ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, doch die Lampen erzeugen zusätzlich ein grünliches Licht, das die Attraktivität des UV-Lichts für Insekten noch erhöht. Nach etwa 12 Monaten lässt die UV-Abgabeleistung der Lampen deutlich nach (die Lampen müssen jährlich erneuert werden). Die Lampen leuchten dann zwar noch grün, sind dadurch allein als Insektenfalle aber nicht mehr ausreichend wirksam.

Die Insekten werden auf eine Leimplatte gelockt, die regelmäßig – wenigstens alle 12 Wochen – erneuert werden muss.

ANWENDUNGSBEREICHE

Alle Bereiche, in denen Nahrungsmittel zubereitet und hergestellt werden und Fluginsekten eine hygienische Gefahr darstellen

Nur geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen

Nicht geeignet für den Einsatz in Scheunen, Ställen und ähnlichen Bereichen, in denen das Gerät Witterungseinflüssen ausgesetzt ist

Außerhalb der Reichweite von Kindern und ähnlich gefährdeten Personen anbringen.

Nicht in Umgebungen mit entzündlichen Dämpfen oder explosionsfähigen Stäuben einsetzen.

Chlor greift Edelstahlflächen an. Den Insect-O-Cutor nicht in Bereichen einsetzen, in denen er in irgendeiner Form Chlor ausgesetzt ist.

Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte vor der Installation mit Riwa in Verbindung. Wir beraten Sie gern.

GERÄTESTANDORT

Ihr Insektenvernichter entfaltet seine volle Wirkung, wenn der Gerätestandort optimal gewählt ist. Achten Sie bitte auf Folgendes: Platzieren Sie das Gerät nach Möglichkeit im 90°-Winkel zur Hauptlichtquelle, also zum Beispiel zum größten Fenster. Der Standort sollte außerdem nicht zu hoch sein - im Idealfall hat die Unterkante des Geräts einen Abstand von 2 m zum Boden.

Standorte, an denen Fluginsekten vom Luftstrom oder Luftzug weggetragen werden können, also zum Beispiel in der Nähe offener Türen, sind ungünstig.

Das Gerät muss sein Licht ungehindert ausstrahlen können - Fluginsekten, die das Licht nicht sehen, werden auch nicht angezogen.

Platzieren Sie das Gerät nicht oberhalb von Flächen, auf denen Nahrung zubereitet wird – der Zweck ist, dass Insekten von solchen Bereichen weggelockt werden.

WARNUNG: Zum Schutz vor UV-Strahlung sollte das Gerät einen Meter Abstand von allen Arbeitsstationen haben.

INSTALLATION

ACHTUNG: Bevor Sie mit der Installation beginnen prüfen Sie nochmals, ob das gesamte Verpackungsmaterial entfernt worden ist.

Das Gerät wird mit Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung geliefert. Das Gerät kann auf einer ebenen Fläche, z.B. einem Regal, ohne weitere Befestigung aufgestellt werden. Diese Fläche sollte jedoch stabil und erschütterungsfrei sein. So empfiehlt es sich z.B. nicht, das Gerät auf einen Kühlschrank zu stellen, der häufig geöffnet und geschlossen wird. Weiterhin liegen ein Anschlußstecker und 2 m Netzkabel mit montiertem Netzstecker bei.

Der Netzstecker des montierten Geräts muss jederzeit zugänglich sein und zur Gerätewartung und -reinigung getrennt werden können.

WARNHINWEIS: DAS GERÄT MUSS GEERDET UND VOR DEM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS AN ORT UND STELLE MONTIERT WERDEN.

Vergleichen Sie vor dem Anschluss des Geräts die auf dem Typenschild angegebenen elektrischen Daten mit denen Ihres Stromversorgungsnetzes. Der 13-Ampere-Stecker (BS1363) ist mit einer 5-Ampere Sicherung (UK und Irland) ausgestattet. Bei Verwendung eines anderen Steckers muss der Stecker mit einer 3-Ampere-Sicherung ausgerüstet sein oder ein Trennschalter im Anschlusskasten vorgesehen werden.

Im Fall eines Trennschalters müssen alle Pole einen Kontaktabstand von 3 mm haben.

WARTUNG

Das Gerät vor irgendwelchen Arbeiten grundsätzlich AUSSCHALTEN und VOM NETZ TRENNEN. Sie haben ein hochwertiges Gerät erworben, das Ihnen viele Jahre hervorragende Dienste leisten wird, wenn Sie ihm mindestens zwei Mal im Jahr eine Wartung – ein Mal zur Reinigung und zur Prüfung der elektrischen Einrichtungen und ein Mal zur Reinigung, zur elektrischen Prüfung und zum Lampenwechsel – zukommen lassen. Wichtig ist, dass nur Original-**Synergetic**-Insektenlocklampen zum Einsatz kommen.

ÖFFNEN DES SCHUTZGITTERS

Das Gitter kann zur einfacheren Reinigung und Wartung geöffnet werden. Hierzu müssen Sie zuerst den Stecker an der linken Seite des Geräts herausziehen, da sich das Gitter sonst nicht öffnen läßt. Anschließend können Sie das Gitter aufklappen, um einen ungehinderten Zugang zu Lampen, Startern und Haftfolie zu erreichen.

AUSTAUSCH DER LAMPE

Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und öffnen Sie das Schutzgitter. Drehen Sie die Lampe um 90°, und ziehen Sie sie aus der Fassung.

AUSTAUSCH DER STARTERS

Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und öffnen Sie das Schutzgitter. Drehen Sie den Starter um 90°, und ziehen Sie ihn aus der Fassung für Lampe/Starter heraus.

REINIGUNG DES GERÄTS

Das Gehäuse des Geräts muß nur gelegentlich mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden. Zum Entfernen der Haftfolie trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung, und öffnen Sie das Schutzgitter. Heben Sie die Haftfolie an, bis sie völlig frei ist. Bei herausgenommener Haftfolie kann gleichzeitig das Innere des Geräts mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ausgewischt werden.

Insect-O-Cutor und Insect-O-Matic sind Warenzeichen der Riwa Ltd.