

## In Tegen Wespenbestrijding

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

### NECTAR™

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor®** merk van insectenbestrijdingsproducten, **Nectar**-is een wespenval voor gebruik in de voedselvitrine, die gebruik maakt van een zeer effectieve **Synergetisch®** UV-buis en is ontworpen voor gebruik met hoogwaardige **glupac®** plakborden.

### INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x **Nectar**-wespenval
- 2 x **glupac®** lijmplaten geïmpregneerd met wespenlokstof
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 1 x Hoog vermogen **Synergetisch®** UV-buis (gemonteerd)
- 2 x Bevestigingsschroeven en pluggen
- 2 x Promotiemateriaalclips
- 2 x Onderbouwbevestigingsbeugels (Niet leverbaar in Duitsland)
- 2 x Optionele wespenlokvloeistofbakjes
- 1 x pipet voor het afgeven van wespen-aantrekkende vloeistof

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

### Producten voor insectenbestrijding

**Nectar**-maakt gebruik van een krachtige ultraviolette buis om wespen en andere vliegende insecten aan te trekken. De gevangen insecten worden vastgehouden op twee met wespenlokstof geïmpregneerde lijmplaten voor inspectie of hygiënische verwijdering.

### WAARSCHUWING

**Nectar**-mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

### POSITIONERING EN BEGELEIDING VOOR HET GEBRUIK NECTAR™

DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEbruik.

**Nectar**-is ontworpen om in een toonbank met etenswaren te worden geplaatst en kan op drie posities in de toonbank worden gemonteerd: op het horizontale oppervlak aan de binnenkant, onder het aanrechtblad, naar de producten toe of er vanaf.

Echter, **Nectar** -kan ook geïnstalleerd worden op een verticale muur in de stijl van een wandlamp, die idealiter ongeveer twee meter boven de grond wordt bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plek binnen het te beschermen gebied.

**Nectar**-zou idealiter 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn, Zorg ervoor dat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **Nectar**-'s nachts, als er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

Er kan optioneel een wespen-aantrekkende vloeistof worden gebruikt -naar **Nectar** Helpt verder om wespen naar het product te lokken. De vloeibare lokstof kan in de twee uitneembare plastic bakjes worden gegoten of worden bijgevuld met de meegeleverde pipet, zoals aangegeven in de montage-instructies in dit document.

WAARSCHUWING! SCHAKEL DE STROOMVOORZIENING UIT VOORDAT U HET WESPENLOKMIDDEL IN DE BAKJES GIET.

### INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

**Nectar**-heeft een naar beneden draaiende voorbescherming die kan worden vastgezet Volledig open (voor maximale lichtopbrengst), volledig gesloten (om de gevangen insecten te verbergen) of ergens daartussenin. Als alternatief kan de beschermkap volledig worden verwijderd door de twee scharnierschroeven los te draaien en de veerringen te verwijderen. Mocht de beschermkap na verloop van tijd losraken, draai dan eenvoudig de twee scharnierschroeven vast.

**Montage op de contrabasis (Montage A)** -Monteren **Nectar** Plaats het product eenvoudig aan de achterkant van de toonbank, met de UV-lamp gericht op de producten en de toonbankopening. U kunt het ook op de achterkant van de toonbank plaatsen. **Nectar**-aan de voorkant van de toonbank om insecten te vangen voordat ze in het voedselgebied terechtkomen. Om promotiemateriaal te bevestigen aan **Nectar**-Verwijder eerst de twee bevestigingsschroeven van de beugel die al op hun plaats zitten **Nectar**-Bevestig vervolgens de twee meegeleverde 'promotiemateriaalklemmen' in de juiste sleuven in het metaalwerk, voordat u de twee bevestigingsschroeven voor de beugels terugplaatst om ze op hun plaats te houden.

**Wandmontage (Montage B)** -Monteren **Nectar** -eerst aan de muur Boor twee bevestigingsgaten in het verticale montageoppervlak en gebruik vervolgens de meegeleverde pluggen en bevestigingsschroeven om het apparaat op zijn plaats te bevestigen.

**Montage onder het aanrecht, naar binnen (Montage C)** -Monteren **Nectar**-aan de binnenkant van de bovenkant van het aanrecht naar binnen gericht, verwijder eerst de twee bevestigingsschroeven van de beugel die al op hun plaats zitten **Nectar**-Bevestig vervolgens de twee meegeleverde 'onderbouwbevestigingsbeugels' in de juiste sleuven in het metaalwerk, voordat u de twee bevestigingsschroeven voor de beugels terugplaatst om ze op hun plaats te houden. Het 'open' uiteinde van de beugels moet VAN de gebogen metalen kant van de beugel af wijzen. **Nectar**-. Schuif dan gewoon **Nectar**-op de horizontale bovenste montagevoorziening van de toonbank, zodat deze stevig op zijn plaats blijft.

**Montage onder het aanrecht, naar buiten (Montage D)** -Monteren **Nectar**-aan de binnenkant van de bovenkant van het aanrecht naar buiten gericht, verwijder eerst de twee bevestigingsschroeven van de beugel die al op hun plaats zitten **Nectar**-Bevestig vervolgens de twee meegeleverde 'onderbouwbevestigingsbeugels' in de juiste sleuven in het metaalwerk, voordat u de twee bevestigingsschroeven voor de beugels terugplaatst om ze op hun plaats te houden. Het 'open' uiteinde van de beugels moet NAAR de gebogen metalen kant van de beugel wijzen. **Nectar**-. Schuif dan gewoon **Nectar**-op de horizontale bovenste montagevoorziening van de toonbank, zodat deze stevig op zijn plaats blijft.

Eenmaal **Nectar** -is op zijn plaats geïnstalleerd, monteer de **glupac®** liymborden in Plaats het zoals beschreven in het gedeelte 'Vervanging van het liymbord' in dit document. Gebruik het verwijderbare netsnoer en de stekker om het aan te sluiten. **Nectar**-op een geschikte voeding.

### SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het is aan te raden om regelmatig te reinigen wanneer de lijmplaten worden vervangen. Zodra de lijmplaten zijn vervangen,®Zodra de kleefplaten verwijderd zijn, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

## GARANTIE

**Nectar** heeft twee jaar garantie en zou, mits onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, jarenlang moeten blijven werken. \* Het gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele Glupac-producten gebruikt. Lijmborden worden hierbij gebruikt product. \* Exclusief buis, lijmplaten en starter. Storingen als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing vallen niet onder de garantie.

## VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETWERK VOORDAT U DE KLEEFPLATEN VERVANGT.

De lijmplaten dienen maandelijks of indien nodig vervangen te worden door originele glupac® Lijmplaten. Het gebruik van niet-goedgekeurde lijmplaten kan uw garantie ongeldig maken. **Nectar**™ Wordt geleverd met twee hoogwaardige gele lijmborden met geïmpregneerd wespenlokmiddel, inclusief bedrukte roosters voor eenvoudige evaluatie en monitoring van insecten.

Om de lijmborden te vervangen...

1. Gebruik de twee lipjes om de gebruikte glupac te verwijderen. Verwijder de kleefplaten door ze voorzichtig uit het apparaat te trekken.
2. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac® plakborden.
3. Vouw de nieuwe lijmborden langs de vouwlijn.
4. Plaats het bovenste kleefbord in de gebogen kunststof kleefbordgeleiders. Zorg ervoor dat de twee lipjes naar u toe wijzen.
5. Plaats het onderste lijmbord in de rechte kunststof lijmbordgeleiders. Zorg ervoor dat de twee lipjes naar u toe wijzen.
6. Draai de voorste beschermkap terug naar de gewenste positie.

Zorg er altijd voor dat de geselecteerde originele glupac® Lijmplaten zijn compatibel met uw unit en verkrijgbaar bij uw ongediertebestrijder of bij P+L Systems Ltd.

## BUISVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **Nectar** -bij het vangen van vliegende insecten moet de UV-buis vervangen worden jaarlijks. Na twaalf maanden is de fosforlaag, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buis te vervangen...

1. Klap de voorste bescherming naar beneden.
2. Draai de buis 90°, zodat deze loskomt van de buishouders.
3. Trek de buis weg van het chassis.
4. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.



## STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

De starter zorgt voor een extra vonk om de UV-lamp in eerste instantie te laten branden. De starter slijt en moet met dezelfde intervallen als de UV-lamp worden vervangen.

Om de starter te vervangen...

1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.




## SPECIFICATIE / VERVANGINGSONDERDELEN


|                 |                                         |                   |               |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| Eenheid         | Nectar                                  | Lichtopbrengst    | 15W           |
| Spanning        | 230V ~ 50Hz                             | Buis              | 1 x TGX15-18S |
| Afmetingen (mm) | 505 x 120 x 100                         | Starter           | 1 x I154      |
| Dekking         | 30 vierkante meter (alleen wandmontage) | Kleefborden (x12) | INL170 (Geel) |
| Gewicht         | 1.9kg                                   | Wespenlokmiddel   | I200          |

## MONTAGE-INSTRUCTIES

### Montage - A




### Montage - B




### Montage - C

(NIET BESCHIKBAAR IN DUITSLAND)



### Montage - D

(NIET BESCHIKBAAR IN DUITSLAND)



WAARSCHUWING! SCHAKEL DE STROOMVOORZIENING UIT  
VOORDAT U HET WESPENLOKMIDDEL IN DE BAKJES GIET.

