

## No controlo de vespas

**Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.**

### NÉCTAR™

Como parte do Inseto-O-Cortador® marca de produtos para controlo de insetos, Néctar® é uma armadilha para vespas para utilização em balcões de exposição de alimentos, que utiliza um sistema altamente eficaz Sinérgico® Tubo UV e foi concebido para utilização com glupac de alta especificação® placas adesivas.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x Néctar®-armadilha para vespas
- 2 x glupac® placas adesivas impregnadas com atrativo para vespas
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 1 x Alta potência Sinérgico® Tubo UV (Encaixado)
- 2 x Parafusos de fixação e buchas de parede
- 2 x Clipes de material promocional
- 2 x Suportes de fixação por baixo do balcão (não disponíveis na Alemanha)
- 2 x Tabuleiros de líquido para atrair vespas opcionais
- 1 x Pipeta dispensadora de líquido para atrair vespas

**AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)**

### PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSECTOS

Néctar®-utiliza um tubo ultravioleta de alta potência para atrair vespas e outros insetos voadores e retém os insetos capturados em duas placas adesivas impregnadas com atrativo para vespas para inspeção ou eliminação higiénica.

### AVISO

Néctar®-não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

### POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NÉCTAR™

ESTA UNIDADE É APENAS PARA USO INTERNO.

Néctar®-foi concebido para ser colocado dentro de um balcão alimentar e pode ser montado em três posições dentro do balcão: colocado na superfície horizontal interior, por baixo do balcão, virado para ou longe do produto alimentar.

No entanto, Néctar®-também pode ser instalado numa parede vertical no estilo de candeeiro de parede, onde idealmente deve ser fixado a cerca de dois metros acima do solo, de preferência no local mais escuro dentro da área a proteger.

Néctar®-idealmente deve estar em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações são mantidas livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos por Néctar®-à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

Um líquido opcional para atrair vespas pode ser utilizado dentro Néctar®-para ajudar ainda mais a atrair as vespas para o produto. O atrativo líquido pode ser vertido nas duas bandejas de plástico amovíveis ou completado com a pipeta fornecida, conforme indicado na secção de instruções de montagem deste documento.

**AVISO! DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE DESPEJAR O ATRATIVO PARA VESPAS NAS BANDEJAS**

### INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO SÓ DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Néctar®-tem uma proteção frontal giratória que pode ser fixada totalmente aberta (para obter o máximo débito de luz), totalmente fechada (para esconder os insetos capturados) ou em qualquer ponto intermédio. Em alternativa, a proteção pode ser removida completamente desapertando os dois parafusos da dobradiça e removendo as anilhas de pressão. Se, com o tempo, a proteção frontal se soltar, basta apertar os dois parafusos da dobradiça.

**Montagem na base do balcão (Montagem A)** -Para montar Néctar® no interior do balcão, basta posicionar o produto na parte de trás do balcão com o tubo UV virado para o alimento e a abertura do balcão. Alternativamente, posicione Néctar®-em frente ao balcão para capturar os insetos antes que entrem na área alimentar. Para fixar material promocional Néctar®, retire primeiro os dois parafusos de fixação do suporte já posicionados Néctar®. Em seguida, fixe os dois 'clipes de material promocional' fornecidos nas ranhuras corretas na estrutura metálica, antes de voltar a colocar os dois parafusos de fixação do suporte para os manter no lugar.

**Montagem na parede (Montagem B)** -Para montar Néctar®-na parede, primeiro faça dois furos de fixação na superfície de montagem vertical e utilize as buchas e os parafusos de fixação fornecidos para fixar a unidade na posição.

**Montagem sob o balcão, para o interior (Montagem C)** -Para montar Néctar®-na face superior interior do balcão virada para dentro, retire primeiro os dois parafusos de fixação do suporte já posicionados Néctar®-Em seguida, fixe os dois suportes de fixação por baixo do balcão fornecidos nas ranhuras corretas da estrutura metálica, antes de voltar a colocar os dois parafusos de fixação para os manter no lugar. A extremidade "aberta" dos suportes deve estar virada para LONGE da face metálica curva do Néctar®. Então, simplesmente deslize Néctar®-no serviço de montagem superior horizontal do balcão, garantindo que este está firmemente preso na posição.

**Montagem por baixo do balcão, para fora (Montagem D)** -Para montar Néctar®-na face superior interior do balcão virada para fora, retire primeiro os dois parafusos de fixação do suporte já posicionados Néctar®-Em seguida, fixe os dois suportes de fixação por baixo do balcão fornecidos nas ranhuras corretas da estrutura metálica, antes de voltar a colocar os dois parafusos de fixação para os manter no lugar. A extremidade "aberta" dos suportes deve estar virada PARA a face metálica curva da estrutura Néctar®. Então, simplesmente deslize Néctar®-no serviço de montagem superior horizontal do balcão, garantindo que este está firmemente preso na posição.

Uma vez Néctar®-está instalado na posição, encaixe o glupac® placas de cola em colocar conforme descrito na secção de substituição da placa adesiva deste documento. Utilize o cabo de alimentação removível e a ficha para ligar Néctar®-a uma fonte de alimentação adequada.

### LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza regular das placas adesivas quando estas são substituídas. Uma vez que a placa adesiva®-Após a remoção das placas adesivas, a unidade deve ser completamente limpa com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à fonte de alimentação.

## GARANTIA

**Néctar** Tem uma garantia de dois anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. \* A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que o produto é original. As placas adesivas são utilizadas em conjunto com este produto. \*Exclui tubo, placas adesivas e arrancador. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.

## SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE GLUEBOARD

ANTES DE SUBSTITUIR OS QUADROS COLADOS, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

As placas de cola devem ser substituídas mensalmente ou quando necessário por glupac genuíno® placas adesivas. A utilização de placas adesivas não aprovadas pode invalidar a sua garantia. **Néctar™** vem com duas placas adesivas amarelas de alta especificação com atrativo para vespas impregnado, que incluem grades impressas para avaliação e monitorização simples de insetos.

Para substituir as placas de cola...

1. Utilize as duas abas para remover o glupac utilizado®placas adesivas puxando-as cuidadosamente para fora da unidade.
- 2.º Remova o papel protetor de libertação do novo glupac®placas adesivas.
- 3.º Pré-dobre as novas placas de cola ao longo da linha de dobra.
- 4.º Insira a placa adesiva superior nos carris curvos da placa adesiva de plástico, certificando-se de que as duas patilhas estão viradas para si.
- 5.º Insira a placa adesiva inferior nos carris retos de plástico, certificando-se de que as duas patilhas estão viradas para si.
6. Rode a proteção frontal de volta para a posição desejada.

Certifique-se sempre de que o produto original selecionado glupac®. As placas adesivas são compatíveis com a sua unidade e estão disponíveis no seu operador de controlo de pragas ou na P+L Systems Ltd.

## SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **Néctar** na captura de insetos voadores, o tubo UV deve ser substituído anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir o tubo UV...

- 1.º Baixe a proteção frontal.
- 2.º Rode o tubo 90º, libertando-o dos suportes do tubo.
- 3.º Puxe o tubo para longe do chassis.
- 4.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.

## SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

O arrancador fornece uma faísca extra para acender inicialmente o tubo UV. O arrancador desgasta-se e deve ser substituído nos mesmos intervalos que o tubo UV.


Para substituir o motor de arranque...

1. Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 2.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.


## ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

<b>Unidade</b>	Néctar
<b>Tensão</b>	230V ~ 50 Hz
<b>Dimensões (mm)</b>	505 x 120 x 100
<b>Cobertura</b>	30 metros quadrados (apenas montagem na parede)
<b>Peso</b>	1.9Kg

<b>Saída de luz</b>	15W
<b>Tubo</b>	1 x TGX15-18S
<b>Iniciante</b>	1 x I154
<b>Placas adesivas (x12)</b>	JNL170 (Amarelo)
<b>Atrativo para vespas</b>	I200




Substituição de placa adesiva




Substituição de valvulas e motores de arranque

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

### Montagem - A




### Montagem - B




### Montagem - C

(NÃO DISPONÍVEL NA ALEMANHA)



### Montagem - D

(NÃO DISPONÍVEL NA ALEMANHA)



AVISO! DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE  
DESPERJAR O ATRACTIVO PARA VESPAS NAS BANDEJAS

